



PROGRAMA DE MANUTENÇÃO



Apache 200

DESCRIÇÃO	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão
	750 Km	3.000 Km	6.000 Km	9.000 Km	12.000 Km	15.000 Km	18.000 Km	21.000 Km	24.000 Km	27.000 Km	30.000 Km	33.000 Km	36.000 Km
Óleo de Motor (1.200ml)	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S
Anel de Vedação Bujão	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Junta da Tampa de Válvulas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Vela de Ignição	V/L			S			S			S			S
Elemento do Filtro de Ar	V				S				S				S
Anel Vedação Filtro de Óleo	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Óleo Suspensão Diant. - ATF (325 ml cada lado)							S						S
Filtro de Óleo	S		S		S		S		S		S		S
Fluído de Freio - DOT 4*	V	V	V	V	V	V	V	S	V	V	V	V	V
Anel de Ved. Tampa Filtro Óleo	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Anel de Ved. Tampa Bujão	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Reaperto Geral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regulagem da marcha lenta	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X
Eixo do cavalete central e lateral	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Movimento das rodas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Rolamentos do braço oscilante-Balança traseira					L/V				L/V				L/V
Subst. do Óleo do Motor	S		S		S		S		S		S		S
Subst. da Vela de Ignição	V/L			S			S			S			S
Calibragem de Pneu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Regulagem de Válvulas	V/X		V/X		V/X		V/X		V/X		V/X		V/X
Revisão de Parte Elétrica: Farol, Bateria...	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Lubrificação de Cabos	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L
Ajuste / Lubrificação de Correntes	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L
Verificação do Sistema de Freio	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Mangueiras de freio	V	V	V	V	V	V	V	V	V/S	V	V	V	V
Inspeção do Elemento do Filtro de Ar	V				S				S				S
Substituição de Mangueiras de combustível									V/S				
Verificação Filtro de Combustível									S				
Ajuste / Lubrificação da Coluna de Direção					V/X/L				V/X/L				V/X/L
Limpeza do Filtro de Tela do Motor (óleo)	L		L		L		L		L		L		L
Verificação de Fluído Freio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Tubo de Respiro do Motor	V	V	V	V	V	V	V	V/S	V	V	V	V	V
Mangueiras do radiador		V	V	V	V	V/S	V	V	V	V	V/S	V	V
Discos de embreagem								V/S					
Pontos de fixação	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X
Punho do acelerador			L		L		L		L		L		L
Suspensão dianteira e traseira - vazamentos	V	V	V	S	V	V	S	V	V	S	V	V	S
Guia inferior da corrente	V	V	V	S	V	V	S	V	V	S	V	V	S
Subst. do Óleo da Suspensão Dianteira							S						S

*SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

LEGENDA	
L	LIMPAR
V	VERIFICAR
S	SUBSTITUIR
X	EXECUTAR