



PROGRAMA DE MANUTENÇÃO



Cruisym

| DESCRIÇÃO | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão |
|---|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1.000 Km | 3.000 Km | 6.000 Km | 9.000 Km | 12.000 Km | 15.000 Km | 18.000 Km | 21.000 Km | 24.000 Km | 27.000 Km | 30.000 Km | 33.000 Km | 36.000 Km |
| Óleo de Motor (1.100ml)# | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Filtro de óleo (Tela) | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC | VC |
| Elemento do filtro de ar | V | V | S | V | S | V | S | V | S | V | S | V | S |
| Vela de ignição | VA | VA | VA | S | VA | VA | S | VA | VA | S | VA | VA | S |
| Rolamentos da caixa de direção e manetes | | V | | VL | V | | VL | V | | VL | V | | VL |
| Óleo de transmissão | | | V | | V | | V | | V | | V | | V |
| Correia de Transmissão | | | V | | V | | V | | V | | V | | V |
| Parafusos e porcas do motor | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| Pistão | | | V | | V | | V | | V | | V | | V |
| Cilindro do motor | | | | | | | | | | | | | |
| Cabeçote do cilindro | | | | | | | | | | | | | |
| Sistema escapamento | | | V | | V | | V | | V | | V | | V |
| Corrente de comando / ponto de ignição | | V | | | V | | | V | | | V | | |
| Reaperto Geral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Calibragem de Pneu | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Verificar folga das válvulas | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA | VA |
| Verificar vazamento na Transmissão | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Verificar vazamento no Câter | | V | | | V | | | V | | | V | | |
| Verificar Tanque e filtro de combustível | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Verificar suspensão traseira / dianteira | | | V | | V | | V | | V | | V | | V |
| Verificar ventoinha e tubulação | V | | | | V | | | | V | | | | V |
| Verificar Sistema de freio / sapatas de freio | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Verificar Bateria | V | | V | | V | | V | | V | | V | | V |
| Verificar operação e cabo do acelerador | V | V | VL | V | VL | V | VL | V | VL | V | VL | V | VL |
| Verificar cavalete central / lateral | | V | VL | | VL | | VL | | VL | | VL | | VL |
| Sistema lubrificação forçada do câter(PCV) | | V | | V | | V | | V | | V | | V | |
| Verificação dos Amortecedores | | | V | | V | | V | | V | | V | | V |
| Verificação dos parafusos e porcas de cada | V | | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Verificar Marcha Lenta | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Verificar Arrefecimento | V | | | S | | | S | | | S | | | S |
| Verificar Polias de Transmissão(CVT) | | | VC | | VC | | VC | | VC | | VC | | VC |

*SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

| LEGENDA | |
|---------|------------|
| L | LIMPAR |
| V | VERIFICAR |
| S | SUBSTITUIR |
| X | EXECUTAR |
| A | AJUSTAR |