



PROGRAMA DE MANUTENÇÃO



Fiddle 125

DESCRIÇÃO	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão
	1.000 Km	3.000 Km	6.000 Km	9.000 Km	12.000 Km	15.000 Km	18.000 Km	21.000 Km	24.000 Km	27.000 Km	30.000 Km	33.000 Km	36.000 Km
Óleo de Motor 850ml (após desmontagem 950ml)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Anel de Vedação do Bujão	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Junta da Tampa de Válvulas	V	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S
Vela de Ignição	V	V	V	V	S	V	V	V	S	V	V	V	S
Elemento do Filtro de Ar	V	V	V	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S
Óleo Suspensão Diant. - ATF (95ml cada lado)	V		V		S		V		S		V		S
Óleo Transmissão -Mobilube HD85W-140,API GL-5					S				S				S
Correia de Transmissão		V	V	V	S	V	V	V	S	V	V	V	S
Junta da Tampa do CVT	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Fluído de Freio - DOT 4*					S				S				S
Reaperto Geral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. do Óleo do Motor	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Subst. da Vela de Ignição					S				S				S
Calibragem de Pneu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Regulagem de Válvulas	V	V	X	V	X	V	X	V	X	V	X	V	X
Revisão de Parte Elétrica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lubrificação de Cabos			X		X		X		X		X		X
Verificar Correia de Transmissão		V	V	V	S	V	V	V	S	V	V	V	S
Verificação do Sistema de Freio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpeza e Inspeção do Elemento do Filtro de Ar	X	X	X	X	S	X	X	X	S	X	X	X	S
Ajuste / Lubrificação da Coluna de Direção	V		V		L				L				L
Limpeza do Filtro Tela do Motor (bujão de óleo)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação de Fluído Freio	X	X	X	X	S	X	X	X	S	X	X	X	S
Verificação do Óleo da Transmissão CVT	V				S				S				S
Subst. do Óleo da Suspensão Dianteira									S				S
Verificação de marcha lenta		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Lubrific. cubo da face móvel do variador de veloc.					L				L				L

*SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

LEGENDA	
L	LIMPAR
V	VERIFICAR
S	SUBSTITUIR
X	EXECUTAR