



PROGRAMA DE MANUTENÇÃO



Laser 150

DESCRIÇÃO	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão
	1.000 Km	2.000 Km	3.000 Km	4.500 Km	6.000 Km	7.500 Km	9.000 Km	10.500 Km	12.000 Km	13.500 Km	15.000 Km	16.500 Km	18.000 Km
Óleo de Motor (750ml)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Anel de Vedação do Bujão	V	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S
Junta da Tampa de Válvulas	V	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S
Vela de Ignição	V	V	V	S	V	S	V	V	S	V	S	V	S
Elemento do Filtro de Ar			VL		VL				VL				S
Óleo Suspensão Diant. - ATF (80ml cada lado)							S						S
Óleo Transmissão - SAE90 (90ml)					S				S				S
Correia de Transmissão			VS		VS		VS		VS		VS		VS
Roletes da transmissão			VS		S		S		S		S		S
Junta da Tampa da Embreagem	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Filtro de Combustível				S			S		S		S		S
Fluído de Freio - DOT 4*	V	V	V	V		V	V	V	S	V	V	V	V
Reaperto Geral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. do Óleo do Motor	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Subst. da Vela de Ignição				S			S		S		S		S
Calibragem de Pneu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regulagem de Válvulas	VA		VA		VA		VA		VA		VA		VA
Revisão de Parte Elétrica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lubrificação de Cabos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificar Correia de Transmissão		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação do Sistema de Freio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpeza e Inspeção do Elemento do Filtro de Ar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajuste / Lubrificação da Coluna de Direção			X		X		X		X		X		X
Limpeza do Filtro Tela do Motor (bujão de óleo)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação de Fluído Freio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação do Óleo da Transmissão CVT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. do Óleo da Suspensão Dianteira							S						S
Lubrific. cubo da face móvel do variador de veloc.	V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

LEGENDA	
L	LIMPAR
V	VERIFICAR
S	SUBSTITUIR
X	EXECUTAR