

## NH 190

DESCRIÇÃO	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão
	1000 Km	3.000 Km	6.000 Km	9.000 Km	12.000 Km	15.000 Km	18.000 Km	21.000 Km	24.000 Km	27.000 Km	30.000 Km	33.000 Km	36.000 Km
Óleo de Motor (1.000ml)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Anel de Vedação Bujão	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Junta da Tampa de Válvulas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Vela de Ignição	V/L	V/L	V/L	V/L	S	V/L	V/L	V/L	S	V/L	V/L	V/L	S
Elemento do Filtro de Ar	V/L	V/L	V/L	S	V/L	V/L	S	V/L	V/L	S	V/L	V/L	S
Óleo Suspensão Diant. - ATF (270 ml cada lado)	V	V	V	V	V	S	V	V	V	V	S	V	V
Líquido de Arrefecimento - Mobil Delvac 50/50		V	V	V	V	V	V	V	V/S	V	V	V	V
Filtro de Óleo (tela)	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L
Fluído de Freio - DOT 4*	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Reaperto Geral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajuste de Folga dos Raios das Rodas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. da Vela de Ignição	V/L	V/L	V/L	V/L	S	V/L	V/L	V/L	S	V/L	V/L	V/L	S
Subst. do Óleo do Motor	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Limpeza do Filtro de Tela do Motor (óleo)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Inspeção do Elemento do Filtro de Ar	V/L	V/L	V/L	S	V/L	V/L	S	V/L	V/L	S	V/L	V/L	S
Inspeção do Radiador	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação do Líquido de Arrefecimento		V	V	V	V	V	V	V	V/S	V	V	V	V
Verificação do acelerador	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L
Verificação da embreagem	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Regulagem de Válvulas	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X
Verificar Mangueira de Combustível	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar Filtro de Combustível	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação dos Freios	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Substituição do Fluído de Freio (anualmente)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação Marcha Lente	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação da Corrente de Transmissão	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L
Verificação do Sistema Elétrico (interruptores,	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação do Cavalete Lateral	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Substituição do Óleo da Suspensão Dianteira						S					S		
Verificação da Suspensão Dianteira	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação da Suspensão Traseira	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Lubrificação do Garfo Traseiro	V	V	V/X	V	V/X	V	V/X	V	V/X	V	V/X	V	V/X
Ajuste Caixa de Direção	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X
Lubrificação da Caixa de Direção					X						X		
Calibragem dos Pneus (semanalmente ou a cada 10	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X
Verificação das Rodas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação Rolamento das Rodas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Lubrificação de Cabos e Peças Móveis	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L
Verificação do Facho do Farol	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

\*SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

LEGENDA	
L	LIMPAR
V	VERIFICAR
S	SUBSTITUIR
X	EXECUTAR