

NH 300 ABS

DESCRIÇÃO	CÓD. PEÇA	UNID.	QTD	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão
				1000 Km	3.000 Km	6.000 Km	9.000 Km	12.000 Km	15.000 Km	18.000 Km	21.000 Km	24.000 Km	27.000 Km	30.000 Km	33.000 Km	36.000 Km
Óleo de Motor 10W30 (1.000ml)	0171MATESP00	Litro	1	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Anel de Vedação Bujão	02A12-000-010	Peça	1	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Junta da Tampa de Válvulas	10101-A21-100	Peça	1	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Vela de Ignição	31305-G40-001	Peça	1	V/L	V/L	V/L	V/L	S	V/L	V/L	V/L	S	V/L	V/L	V/L	S
Elemento do Filtro de Ar	10737-A41-000	Peça	1	V/L	V/L	V/L	S	V/L	V/L	S	V/L	V/L	S	V/L	V/L	S
Óleo Suspensão Diant. - ATF (270 ml cada lado)	00602-GGF-003	Litro	1		V	V	V	V	S	V	V	V	V	V	S	V
Líquido de Arrefecimento - Mobil Delvac 50/50	025QUI000	Litro	2	V	V	V	V	V	S	V	V	V/S	V	V	V	S
Filtro de Óleo (tela)	11149-T43-000	Peça	1	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L
Fluído de Freio - DOT 4*	0064MAT00000	Litro	1	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
MÃO DE OBRA DE REVISÃO				1,00	1,50	1,80	1,50	2,10	1,90	1,80	1,50	2,00	1,50	3,00	1,50	1,80
Reaperto Geral		Serviço		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajuste de Folga dos Raios das Rodas				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. da Vela de Ignição				V/L	V/L	V/L	V/L	S	V/L	V/L	V/L	S	V/L	V/L	V/L	S
Subst. do Óleo do Motor				S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Limpeza do Filtro de Tela do Motor (óleo)				L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Inspeção do Elemento do Filtro de Ar				V/L	V/L	V/L	S	V/L	V/L	S	V/L	V/L	S	V/L	V/L	S
Inspeção do Radiador				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação do Líquido de Arrefecimento					V	V	V	V	V	V	V	V/S	V	V	V	V
Verificação do acelerador				V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L	V/X/L
Verificação da embreagem				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Regulagem de Válvulas				V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X
Verificar Mangueira de Combustível				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar Filtro de Combustível				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação dos Freios				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Substituição do Fluído de Freio (anualmente)				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação Marcha Lente				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação da Corrente de Transmissão				V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L
Verificação do Sistema Elétrico (interruptores, piscas e luzes)				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação do Cavalete Lateral				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Substituição do Óleo da Suspensão Dianteira									S					S		
Verificação da Suspensão Dianteira				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação da Suspensão Traseira				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Lubrificação do Garfo Traseiro				V	V	V/X	V	V/X	V	V/X	V	V/X	V	V/X	V	V/X
Ajuste Caixa de Direção				V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X
Lubrificação da Caixa de Direção								X						X		
Calibragem dos Pneus (semanalmente ou a cada 1000km)				V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X	V/X
Verificação das Rodas				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificação Rolamento das Rodas				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Lubrificação de Cabos e Peças Móveis				V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L	V/L
Verificação do Facho do Farol				V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

*SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

LEGENDA	
L	LIMPAR
V	VERIFICAR
S	SUBSTITUIR
X	EXECUTAR