



PROGRAMA DE MANUTENÇÃO



Riva

DESCRIÇÃO	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão
	1.000 Km	3.000 Km	6.000 Km	9.000 Km	12.000 Km	15.000 Km	18.000 Km	21.000 Km	24.000 Km	27.000 Km	30.000 Km	33.000 Km	36.000 Km
Óleo de Motor (1.000ml)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Óleo Suspensão Diant. - ATF (163±3ml cada lado)							S			S			S
Anel de Vedação do Escapamento				S			S			S			S
Anel O (Junta da Tampa de Válvulas)	V	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S
Elemento filtro de Ar	V	V	V	S	V	V	S	V	V	S	V	V	S
Fluído de Freio - DOT 4*					S				S				S
Junta da Tampa Motor LD				S			S			S			S
Junta do Filtro Centrífugo				S			S			S			S
Vela de Ignição	V	V	V	S	V	V	S	V	V	S	V	V	S
Ajuste / Lubrificação da Coluna de Direção	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajuste / Lubrificação de Correntes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Calibragem de Pneu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpeza do Filtro Centrífugo				X			X			X			X
Limpeza do Filtro Tela do Motor (óleo)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpeza e Inspeção do Elemento do Filtro de Ar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lubrificação de Cabos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lubrificação do Eixo da Balança	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Reaperto Geral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regulagem de Pedais (Câmbio e Freio)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regulagem de Válvulas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regulagem Marcha Lenta e Mistura Comb.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revisão de Parte Elétrica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. da Vela de Ignição				X			X			X			X
Subst. do Óleo da Suspensão Dianteira							X						X
Subst. do Óleo do Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação de Fluído Freio (substituição anual ou no	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação do Sistema de Freio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

*SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

LEGENDA	
L	LIMPAR
V	VERIFICAR
S	SUBSTITUIR
X	EXECUTAR