



PROGRAMA DE MANUTENÇÃO



Speed

DESCRIÇÃO	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão
	1.000 Km	3.000 Km	6.000 Km	9.000 Km	12.000 Km	15.000 Km	18.000 Km	21.000 Km	24.000 Km	27.000 Km	30.000 Km	33.000 Km	36.000 Km
Óleo de Motor (1.200ml)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Anel de Vedação do Escapamento				S			S			S			S
Junta da Tampa de Válvulas	V	V	V	V	V	V	V						
Junta do Filtro Centrífugo				S			S			S			S
Vela de Ignição	V	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S
Junta da Tampa Motor LD				S			S			S			S
Fluido de Freio - DOT 4*					S				S				S
Óleo Suspensão Diant. - ATF (160ml cada lado)				S			S			S			S
Reaperto Geral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. do Óleo do Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. da Vela de Ignição			X		X		X		X		X		X
Calibragem de Pneu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regulagem Marcha Lenta e Mistura Comb.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regulagem de Válvulas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revisão de Parte Elétrica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regulagem de Pedais (Câmbio e Freio)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lubrificação de Cabos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajuste / Lubrificação de Correntes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação do Sistema de Freio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpeza e Inspeção do Elemento do Filtro de Ar	X	X	X		X	X		X	X		X	X	
Verificação Filtro de Combustível (tela)	X	X	X		X	X		X	X		X	X	
Ajuste / Lubrificação da Coluna de Direção	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpeza do Filtro Tela do Motor (óleo)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lubrificação do Eixo da Balança	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação de Fluido Freio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpeza do Filtro Centrífugo				X			X			X			X
Subst. do Óleo da Suspensão Dianteira				X			X			X			X

*SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

LEGENDA	
L	LIMPAR
V	VERIFICAR
S	SUBSTITUIR
X	EXECUTAR