



PROGRAMA DE MANUTENÇÃO



Super50

DESCRIÇÃO	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão
	1.000 Km	3.000 Km	6.000 Km	9.000 Km	12.000 Km	15.000 Km	18.000 Km	21.000 Km	24.000 Km	27.000 Km	30.000 Km	33.000 Km	36.000 Km
Óleo de Motor (800ml)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Anel de Vedação do Bujão	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Junta da Tampa de Válvulas	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Vela de Ignição			S		S		S		S		S		S
Elemento do Filtro de Ar	L	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S	L	S
Junta do Escapamento				S			S			S			S
Junta da Tampa do Filtro Centrífugo				S			S			S			S
Junta da Tampa Lateral Direita do Motor				S			S			S			S
Óleo Suspensão Diant. - ATF (80ml cada lado)				S			S			S			S
Reaperto Geral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. do Óleo do Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. da Vela de Ignição			X		X		X		X		X		X
Calibragem de Pneu	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regulagem Marcha Lenta e Mistura Comb.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Regulagem de Válvulas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificar Sistema de Iluminação	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Lubrificação de Cabos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajuste / Lubrificação da Corrente de Transmissão	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação do Sistema de Freio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpeza e Inspeção do Elemento do Filtro de Ar	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação Filtro de Combustível (tela)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ajuste da Coluna de Direção	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Limpeza do Filtro Tela e Centrífugo do Motor (óleo)				X			X			X			X
Lubrificação do Eixo da Balança	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. do Óleo da Suspensão Dianteira				X			X			X			X

*SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

LEGENDA	
L	LIMPAR
V	VERIFICAR
S	SUBSTITUIR
X	EXECUTAR