



PROGRAMA DE MANUTENÇÃO



Zig

| DESCRIÇÃO | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão | Revisão |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 1.000 Km | 3.000 Km | 6.000 Km | 9.000 Km | 12.000 Km | 15.000 Km | 18.000 Km | 21.000 Km | 24.000 Km | 27.000 Km | 30.000 Km | 33.000 Km | 36.000 Km |
| Óleo de Motor (800ml) | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Anel de Vedação do Bujão | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Anel de Vedação Tampa Valv. | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
| Vela de Ignição | | | S | | S | | S | | S | | S | | S |
| Junta da Tampa Motor LD | | | | | S | | | | S | | | | S |
| Óleo Suspensão Diant. - ATF (65ml cada lado) | | | | S | | | S | | | S | | | S |
| Fluido de Freio - DOT 4 | V | V | V | V | S | V | V | V | S | V | V | V | S |
| Tela Filtrante do Filtro de Óleo | | | | | L | | | | L | | | | L |
| Filtro Centrifugo | | | | | S | | | | S | | | | S |
| Reaperto Geral | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Subst. do Óleo do Motor | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Subst. da Vela de Ignição | | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
| Calibragem de Pneu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Regulagem Marcha Lenta e Mistura Comb. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Regulagem de Válvulas | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Verificar Sistema de Iluminação | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Lubrificação de Cabos | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ajuste / Lubrificação da Corrente de Transmissão | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Verificação do Sistema de Freio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Limpeza e Inspeção do Elemento do Filtro de Ar | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Subst. do Óleo da Suspensão Dianteira | | | | X | | | X | | | X | | | X |
| Ajuste / Lubrificação da Coluna de Direção | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Limpeza do Filtro Tela do Motor (óleo) | | | | | X | | | | X | | | | X |
| Lubrificação do Eixo da Balança | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Verificação de Fluido Freio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Subst. do Filtro Centrifugo | | | | | X | | | | X | | | | X |

*SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

| LEGENDA | |
|---------|------------|
| L | LIMPAR |
| V | VERIFICAR |
| S | SUBSTITUIR |
| X | EXECUTAR |