



PROGRAMA DE MANUTENÇÃO



Cityclass

DESCRIÇÃO	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão
	1.000 Km	3.000 Km	6.000 Km	9.000 Km	12.000 Km	15.000 Km	18.000 Km	21.000 Km	24.000 Km	27.000 Km	30.000 Km	33.000 Km	36.000 Km
Óleo de Motor (1.100ml)#	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Anel de Vedação Bujão	V	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Vela de Ignição			V	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Elemento do Filtro de Ar		V	V	S	V	V	S	V	V	S	V	V	S
Óleo Suspensão Diant. - ATF (114ml ±3ml cada lado)					S	S	S	S	S	S	S	S	S
Fluído de Freio - DOT 4*	V	V	V	V	S	V	V	V	S	V	V	V	S
Correia de Transmissão				V	S	V	V	V	S	V	V	V	S
Pastilha freio Dianteiro		VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS
Pastilha freio Traseiro		VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS
Filtro de Combustível				S			S			S			S
Roletes da Polia Primária					VL				VL				VL
Reaperto Geral	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. do Óleo do Motor	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Subst. Do óleo Transmissão				S			S			S			S
Subst. da Vela de Ignição					S				S				S
Calibragem de Pneu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Regulagem de Válvulas	V			X			X			X			X
Revisão de Parte Elétrica	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Lubrificação de Cabos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificação do Sistema de Freio		VS											
Inspeção do Elemento do Filtro de Ar	V	V	V	S			S			S			S
Verificação / substituição Filtro de Combustível				S			S			S			S
Ajuste / Lubrificação da Coluna de Direção	V	V		L			L			L			L
Limpeza do Filtro Tela do Motor (óleo)	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L
Verificação de Fluído Freio					S				S				S
Folga dos manetes de freio	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Calibragem dos Pneus	V												
Operação do acelerador	V	V											
Patins/ embreagem					VS				VS				VS
Polias de Transmissão(CVT)					VL				VL				VL
Subst. Roletes da Polia Primária					VL				VL				VL
Subst. De Bateria					VS				VS				VS
Subst. do Óleo da Suspensão Dianteira	V				S				S				S

*SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

LEGENDA	
L	LIMPAR
V	VERIFICAR
S	SUBSTITUIR
X	EXECUTAR