



PROGRAMA DE MANUTENÇÃO



Maxsym 400 i

DESCRIÇÃO	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão	Revisão
	1.000 Km	5.000 Km	10.000 Km	15.000 Km	20.000 Km	25.000 Km	30.000 Km	35.000 Km	40.000 Km	45.000 Km	50.000 Km	55.000 Km	60.000 Km
Óleo de Motor (1.900ml)	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Vela de Ignição	V	V	S		S		S		S		S		S
Elemento do Filtro de Ar	V	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S
Correia de Transmissão				S			S			S			S
Aditivo do Radiador (1.400ml)	V	V	V	S	V	V	S	V	V	S	V	V	S
Óleo de Transmissão (330ml)			S		S		S		S		S		S
Filtro de Óleo (papel)	S		S		S		S		S		S		S
Filtro de Óleo (tela)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Reaperto Geral		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. do Óleo do Motor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Subst. da Vela de Ignição			X		X		X		X		X		X
Calibragem de Pneu	X												
Folga nos Manetes de Freio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Caixa de Direção	V		V		V		V		V		V		V
Amortecedores			V		V		V		V		V		V
Suspensão Dianteira / Traseira	V		V		V		V		V		V		V
Lubrificação Articulações			L		L		L		L		L		L
Regulagem Marcha Lenta e Mistura Comb.		V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar Vazamento na Transmissão	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Verificar Vazamento no Câster	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Correia de Transmissão				S			S			S			S
Operação do Acelerador	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Sistema de Escapamento			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Regulagem de Válvulas	V		A		A		A		A		A		A
Revisão de Parte Elétrica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Cavalete Central / Lateral		VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL	VL
Arrefecimento	V	V	V	S	V	V	S	V	V	S	V	V	S
Ventilador do radiador	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Patins / Embreagem				V			V			V			V
Verificação do Sistema de Freio	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Paraf./ porcas para cada componentes	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Polias da Transmissão (CVT)			VL										
Roletes da Polia Primária			VL	V			V			VL			VL

*SUBSTITUIR ANUALMENTE OU NAS QUILOMETRAGENS INDICADAS, PREVALECENDO O QUE PRIMEIRO OCORRER.

LEGENDA	
L	LIMPAR
V	VERIFICAR
S	SUBSTITUIR
X	EXECUTAR